PLUNGE BASE FOR ROUTER

Please read the instruction manual carefully before use!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!




1
2
3
4
5


6
7
8
5
9

English

Safety Notes

When installing the base, it is necessary to turn off the router and remove the battery.

Intended use

This product is suitable for Cordless Router (PER20H-6A).

Product features

The numbering of the base parts corresponds to the illustration on the page with graphic images.

1. Cover
2. Handles
3. Depth lock lever
4. Guide post
5. Screw clamp
6. Fine adjustment knob
7. Depth gauge locking knob
8. Base
9. Revolving stop

Technical data

Model	PRPS01-6A
Milling depth	0-38mm
Weight	1.86 kg

Contents of delivery

Plunge base for router	1pc
Overlay	1pc
Parallel guide	1pc
Sample return guide	1pc
Dust extraction pipe	1pc
Baffle	1pc
Instruction manual	1pc

Note

Since the product is constantly being improved, **P.I.T.** reserves the right to make changes to the specifications and product specifications specified here without prior notice.

Assembly


Install the router

Loosen the base clamp, align the tab on the base with the slot on the router, and position the router vertically in the base. Then tighten the clamp.




Installing a parallel guide

Insert the guide into the hole in the base and tighten the clamp screws. To remove the guide, follow the installation steps in reverse order.



Installation or removal


Align the tab on the vacuum nozzle with the notch on the base, then tighten the clamp nut onto the vacuum nozzle. To remove the vacuum nozzle, follow the installation steps in reverse order.




Operation

► **Place the router on a flat surface.**


► **Turn the turret stop and set the required depth.**




► **Loosen the depth gauge locking knob, then pull the depth gauge up and lock it at the desired height.**




► **Lower the router until the tip of the bit touches the workpiece, then turn the lock lever to lock the router.**




► **Loosen the depth gauge locking knob and pull the depth gauge down until it contacts the turret stop screw.**




► **Slide the depth pointer until the pointer shows “0” on the scale.**




► **Adjust the cutting depth by pulling up the depth gauge.**




► **To fine-tune the cutting depth, turn the fine-adjustment knob on the depth gauge head until it displays “0”.**




► **Turn the fine adjustment knob on the depth gauge head to obtain the desired depth. To increase depth, turn the knob counterclockwise. To decrease depth, turn the knob clockwise.**



► **Tighten the depth gauge locking knob.**



► **Release the locking trigger.**



Русский

Инструкции по безопасности

При установке основания необходимо выключить фрезер и извлечь аккумулятор.

Назначение

Этот продукт подходит для беспроводного маршрутизатора (PER20H-6A).

Характеристики продукта

Нумерация частей основания соответствует иллюстрации на странице с графическими изображениями.

1. Крышка
2. Рукоятки
3. Рычаг-фиксатор глубины
4. Направляющая стойка
5. Винт-зажим
6. Ручка точной регулировки
7. Блокирующая ручка глубиномера
8. Основание
9. Револьверный упор

Технические данные

Модель	PRPS01-6A
Глубина фрезерования	0-38мм
Масса	1,86 кг

Комплект поставки

Основание для фрезера	1 шт
Накладка	1 шт
Параллельная направляющая	1 шт
Направляющая возврата образца	1 шт
Патрубок пылеотвода	1 шт
Перегородка	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт


Примечание

Поскольку продукт постоянно совершенствуется, P.I.T. оставляет за собой право вносить изменения в указанные здесь технические характеристики и характеристики продукта без предварительного уведомления.

Сборка


Установка фрезера

Ослабьте зажим основания, совместите выступ на основании с пазом на фрезере и установите фрезер вертикально в основание. Затем затяните зажим.




Установка параллельной линейки

Вставьте направляющую в отверстие в основании и затяните винты-зажимы. Чтобы снять направляющую, выполните действия по установке в обратном порядке.




Установка или снятие

Совместите выступ на насадке патрубке пылесоса с выемкой на основании, а затем затяните зажимную гайку на патрубке пылесоса. Чтобы снять патрубок пылесоса, выполните шаги по установке в обратном порядке.




Управление


- ► **Установите инструмент на ровную поверхность.**
- ► **Поверните револьверный упор и установите необходимую глубину.**




- ► **Ослабьте ручку блокировки глубиномера, затем потяните глубиномер вверх и зафиксируйте его на необходимой высоте.**




► **Опускайте фрезер, пока кончик фрезы не коснется заготовки, затем поверните рычаг-фиксатор, чтобы зафиксировать фрезер.**




► **Ослабьте фиксирующую ручку глубиномера и нажмите на глубиномер вниз, пока он не коснется винта револьверного упора.**




► **Перемещайте указатель глубины до тех пор, пока он не покажет «0» на шкале.**




► **Отрегулируйте глубину реза, потянув вверх ограничитель глубины.**




► **Для точной настройки глубины реза поворачивайте ручку точной регулировки на головке глубиномера до тех пор, пока на дисплее не отобразится «0».**




► **Поверните ручку точной настройки на головке глубиномера, чтобы получить нужную глубину. Чтобы увеличить глубину, поверните ручку против часовой стрелки. Чтобы уменьшить глубину, поверните ручку по часовой стрелке.**



► **Затяните фиксирующую ручку ограничителя глубины.**



► **Отпустите фиксирующий курок.**





Media account

pit_global PIT Global YouTube PIT Global

bod@pit-tools.com www.pit-tools.com

Сделано в КНР / Made in China